



Haarlem, 2019

Regelmatig krijgen we vragen over onderhoud van de messing Ankh-en, Ankh-hangers en Piramides met Ankh-en.

Als je er therapeutisch mee werkt, is het niet aan te raden om voornoemde messing voorwerpen (regelmatig) te poetsen en schoon te maken. De werking van de Ankh blijft optimaal als je hem laat zoals hij is. Hoe 'viezer' de Ankh, hoe sterker zijn verbinding met jou! Bewaar een Ankh bij voorkeur in een zijden doek of tasje. Afgeschermd van het licht zal hij zo lang mogelijk 'mooi' blijven. Wil je hem toch af en toe weer wat glans geven, is een koud sopje en een koperpoets doek meer dan voldoende.

Een Ankh mag je onder de **koude** kraan, afspoelen na gebruik. Maar je kunt ook de Ankh 'leeg' trekken en afslaan, zie de instructies daarvoor in je Ankh-boek. **Nooit de Ankh onder een warme kraan houden!**

### **Messing Ankh-hanger:**

Sommige mensen hebben een 'zure' huid, daardoor word je messing Ankh-hanger vlekkerig en kan soms zelfs groen uitslaan. Dit is helaas niet te voorkomen.

Hartelijke groet

Hedwig Arkenaar

<http://www.goldsteen.nl/tips-trucs-rvs-en-messing/5-tips-trucs-messing>

### **Messing**

In de volksmond "geelkoper" heeft de eigenschap dat het in een vochtige en/of rokerige omgeving of zelfs door aanraking met de handen oxideert. Deze oxidatie heeft tot gevolg dat een glanzend messing voorwerp uiteindelijk een donkerbruine doffe "patin" of kleur krijgt.

### **Bescherming**

Om het messing hierna tegen opnieuw verkleuren te beschermen hebben we verschillende opties.

### **Streep loos lakken**

Zelf kun je met wattenbollen en een zaponlak(\*) het messing ook streep loos lakken. Allereerst moet het messing voorwerp goed ontvet worden. Dit kan met een bij de verfhandel te verkrijgen geschikte ontvetter. Hierna het messing voorwerp goed laten drogen en opwrijven met een schone flanelle doek. Dan kunnen we gaan lakken. De watten dienen hiertoe goed in de pot met lak ondergedompeld te worden en na het aanbrengen het messing voorwerp rustig laten drogen.

(\*)

<https://www.hazelaar.nl/subcategory/S05.08.05/zaponlak>

Prijs Zaponlak € 9,97 voor 250 ml bus

Prijs Zaponlak € 14,45 voor 300 ml spuitbus

### **Dompelmethode**

Een andere methode, voor kleinere voorwerpen geschikt is de dompelmethode. Ook hier moeten we het messing voorwerp zoals bovenstaand omschreven eerst goed ontvetten. Na het dompelen dient het messing voorwerp hangend gedroogd te worden. Nadeel hiervan is dat er altijd een druppel aan het voorwerp blijft hangen. Let er dus op het messing voorwerp zo op te hangen dat de druppel op een niet zichtbare plek opdroogt. Aan de gang nu en succes !!!